

SILIUM+

bolle
SAFETY



シリウム プラス

NON-SLIP NOSE BRIDGE

+ 調整可能ノーズピース

**TEMPLES**

+ 超軽量×しなやかなテンプルでストレスフリー

LENS

+ **PLATINUM**® プラチナコーティング
+ ラップアラウンド形状で、目を効果的に保護



SMOKE
PSSSILI443B



CSP
PSSSILIC13B


21 g
INCLUDED ITEMS 同梱物

+ アイプロテクター×1、マイクロファイバーポーチ×1、BSSIステッカー×1

装着感を感じないアイプロテクター

装着感を感じない、その秘訣は「軽さ」だけではありません。頭部にバランスよくかかること、レンズを通して見た世界が歪まないこと。アイウェアのスペシャリストだからこそその技術が詰まったアイプロテクターです。

PLATINUM® プラチナコーティング

防曇（くもりにくさ）/耐傷性（傷つきにくさ）に優れたコーティング。

CSP

高透過率でありながら高ブルーライトカットのレンズ。薄光から明光までの多様な光環境、また、急激な温度変化で生じる曇りにも耐性があります。



SILIUM+

シリウム プラス

モデル名	レンズカラー	アイテム番号	レンズマーキング	フレームマーキング	コーティング
SILIUM+ シリウムプラス	 スモーク	PSSSILI443B	 Z87+U6S	 Z87+	ASAF 
	 CSP	PSSSILIC13B			

レンズマーキング

光学性能に関するマーキング:

1. 継続作業

機械的強度に関するマーキング:

F. ローエネルギーインパクト, 6mm, 0.86gのボールを 45m/sの速さでぶつけた時の耐性

T. 極温環境下での、ハイスピードパーティクルへの耐性

その他のマーキング:

K. 耐傷性能

N. 防曇性能

CE 欧州規格  生産者品質の証

フレームマーキング

EN 166: 保護メガネとして基本耐性を備えている証です。

F. ローエネルギーインパクト, 6mm, 0.86gのボールを 45m/sの速さでぶつけた時の耐性

T. 極温環境下での、ハイスピードパーティクルへの耐性

CE 欧州規格  生産者品質の証

お手入れ・保管方法

洗浄方法: レンズ・つる等は、使用毎に清掃することをお勧めします。汚れは中性洗剤かぬるま湯で洗い乾かしてからきれいな柔らかい布で拭く、又は、各部に残った水分・水滴に柔らかい布等で軽く押し取るように取って下さい。レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。

消毒方法: 消毒を要する場合には、水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシリンに10分程度浸して消毒・乾燥後のご使用をお勧めします。消毒液成分が残っていると、各部を傷める原因となる可能性がありますので、十分に洗い流して下さい。

保管方法: 直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。保護めがねの上に重いものを置かないでください。

【注意】

使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性、防曇性等が低下したり、フレームが変形する恐れがあります。毎日の点検と、定期的に保護メガネを交換することをお勧めします。

パッケージとEAN13コード

	PSSSILI443B	PSSSILIC13B
個包装	3660740012519	3660740012526
カートン (ユニット数)	3660740212513 (135 units)	3660740212520 (135 units)
サイズ	60×50×37 cm 11.4 kg	60×50×37 cm 11.4 kg

マテリアル

レンズ	PC - 2.2 mm - Curve 8
フレーム	PC
テンプル	PC + TPE
スペアレンズ	-
生産国	中国