

# TRYON

トライオン

bolle  
SAFETY 

## NON-SLIP NOSE BRIDGE

+ 調整可能ノーズピース



 26 g

## INCLUDED ITEMS 同梱物

+ アイプロテクター×1、マイクロファイバーPOCH×1、BSSステッカー×1

## 軽く快適なスポーティーデザインモデル

適度にしなるテンプルが頭部を優しくホールドするのできれ落ちにくく、長時間の使用でも苦になりません。

## PLATINUM® プラチナコーティング

防曇（くもりにくさ）/耐傷性（傷つきにくさ）に優れたコーティング。

## CSP

高透過率でありながら高ブルーライトカットのレンズ。薄光から明光までの多様な光環境、また、急激な温度変化で生じる曇りにも耐性があります。



# TRYON

トライオン



モデル名	レンズカラー	アイテム番号	レンズマーキング	フレームマーキング	コーティング
<b>TRYON</b> トライオン	スモーク	PSSTRYO443B	Z87+U6 L3 or I3	Z87+ or AS/NZS	ASAF
	CSP	PSSTRYOC13B	Z87+U6 L1.5 or I1		

## レンズマーキング

光学性能に関するマーキング:

1. 継続作業

機械的強度に関するマーキング:

F. ローエナジーインパクト, 6mm, 0.86gのボールを 45m/s の速さでぶつけた時の耐性

T. 極温環境下での、ハイスピードパーティクルへの耐性

その他のマーキング:

K. 耐傷性能

N. 防曇性能

CE 欧州規格 生産者品質の証

## フレームマーキング

EN 166: 保護メガネとして基本耐性を備えている証です。

F. ローエナジーインパクト, 6mm, 0.86gのボールを 45m/s の速さでぶつけた時の耐性

T. 極温環境下での、ハイスピードパーティクルへの耐性

CE 欧州規格 生産者品質の証

	PSSTRYO443B	PSSTRYOC13B
個包装	3660740012564	3660740012557
インナーパック (ユニット数)	-	-
カートン (ユニット数)	3660740212568 (125 units)	3660740212551 (125 units)

## お手入れ・保管方法

**洗浄方法:** レンズ・つる等は、使用毎に清掃することをお勧めします。汚れは中性洗剤かぬるま湯で洗い乾かしてからきれいな柔らかい布で拭く、又は、各部に残った水分・水滴に柔らかい布等で軽く押し取るように取って下さい。レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。

**消毒方法:** 消毒を要する場合には、水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシンに10分程度浸して消毒・乾燥後のご使用をお勧めします。消毒液成分が残っていると、各部を傷める原因となる可能性がありますので、充分に洗い流して下さい。

**保管方法:** 直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。保護めがねの上に重いものを置かないでください。

## 【注意】

使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性、防曇性等が低下したり、フレームが変形する恐れがあります。毎日の点検と、定期的に保護メガネを交換することをお勧めします。

マテリアル	
レンズ	PC - 2.2 mm - Curve 8
フレーム	PC + TPR
テンブル	PC + TPR
スペアレンズ	-
ストラップ	-
生産国	台湾



ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セイフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp