

PRISM

HOCHWIDERSTANDSFÄHIG

Dank des hochwiderstandsfähigen Gestells aus PC bietet das PRISM-Modell hohen Schutz und ein ausgezeichnetes Preis-leistungs-Verhältnis.



PRIPSI



PRIPSF



23 g

GELIEFERT MIT

Verstellbares Brillenband
CORDC






- + OBERER SCHUTZ**
- + SPORTLICHES DESIGN**
- + KOMFORTBÜGEL**

bollé
SAFETY

PRISM

HOCHWIDERSTANDSFÄHIG

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
PRISM	 Klar	PRIPSI	2C-1,2  1 FT $\text{C}\text{€}$	 EN166 FT $\text{C}\text{€}$	Kratzfest / Beschlagfrei
	 Rauchglas	PRIPSF	5-2,5  1 FT $\text{C}\text{€}$	 EN166 FT $\text{C}\text{€}$	Kratzfest / Beschlagfrei

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

$\text{C}\text{€}$ Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

$\text{C}\text{€}$ Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13

	PRIPSI	PRIPSF
Individuelle Plastikverpackung	3660740003463	3660740003470
Schachtel mit 10 Schutzbrillen	3660740103460	3660740103477
Karton mit 300 Schutzbrillen	3660740203467	3660740203474

BESONDERHEITEN

GLÄSER	PC - 2,25 mm - Kurve 9
GESTELL	PC
BÜGEL	PC
KOPFBAND	Nicht anwendbar
SCHAUMSTOFFRAND	Nicht anwendbar
AUSWECHSELBARE LINSE	Nein



01/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY